



SILKY EQUILIBRIO
Elektronická, digitálna kadernícka váha

Návod na použitie

Zapnutie váhy:

Položte váhu na tvrdý a rovný povrch. Stlačte ON/TARE „tlačidlo“ aby ste zapli váhu a počkajte kým zmizne z displeja HELO a na displeji sa zobrazí 0 g. Položte misku (ak ju používate), zobrazí sa jej váha a potom stlačte ON/TARE pre vynulovanie váhy misky.

Funkcia TARE:

Funkcia TARE sa používa pri vážení rôznych dávok bez toho aby ste museli zakaždým odstraňovať danú dávku z váhy.

Na LCD displeji sa objaví 0 g vždy keď stlačíte ON/TARE.

Maximálna kapacita váhy sa zníži o súčet už vážených dávok.

Príklad: položte prázdnu misku na váhu a touto funkciou vynulujete jej váhu aby ste mohli odvážiť presne koľko farby pridať do misky. Stlačením ON/TARE použijete funkciu TARE, ktorá vám vynuluje predchádzajúcu váhu a môžete pridať ďalšiu dávku na váženie.

Konverzia na iné jednotky:

Tlačidlom UNIT môžete prepínať medzi Metrickými jednotkami (kilogramy, gramy) a Tradičnými (Anglickými) jednotkami (libry, unce (oz)).

Vypnutie váhy:

- automaticky – po 2 minútach nečinnosti sa vypne váha sama.
- manuálne – pre šetrenie batérie odporúčame váhu po skončení práce manuálne vypnúť stlačením ON/TARE na 3 sekundy aby sa dostala do režimu hodín.

Upozornenia na displeji:

- Lo – slabá batéria – je potrebné vymeniť batériu za novú
- EEEE – preťaženie váhy – odľahčite váhu aby sa nepoškodila

Nastavenie času:

1. Zapnite váhu tlačidlom ON/TARE.
2. Keď sa rozsvieti na displeji 0 g, stlačte TIME a podržte ho stlačené, kým sa nerozblíkajú minúty.
3. Tlačidlami UNIT a ON/TARE nastavte minúty, tlačidlom TIME sa prepnete na hodiny a rovnako ako minúty nastavte hodiny. Nastavenie času ukončíte stlačením TIME, a zároveň sa zobrazí režim váženia.
4. Stlačením ON/TARE na 3 sekundy vypnete váhu a dostanete ju do režimu hodín.

Batéria:

1 ks lítiová batéria typ CR2032. Pozor na správne vloženie batérie pri jej výmene – pozor na polaritu.

Čistenie a starostlivosť:

Váhu čistite s jemne navlhčenou handričkou. Neponárajte váhu do vody a nepoužívajte žiadne chemické prípravky na jej čistenie. Plastové časti váhy očistite ihneď po kontakte s farbami, masťou, korením alebo silno ochutenými/sfarbenými jedlami. Vyhnite sa kontaktu váhy s kyslými potravinami (napr. džúsy). Vždy používajte váhu na tvrdom, plochom povrchu. Nepoužívajte váhu na koberci.